



# Key Installation Points: ACI Can Tunnels

<p>1</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• The height of the can tunnel plenum chamber needs to be between 5 and 10mm above the top of the can.</li> <li>• Das Dosentunnelplenum muss 5 bis 10 mm höher als die Oberseite der Dose sein.</li> <li>• L'altezza della camera del tunnel per le lattine deve essere compresa tra 5 e 10 mm oltre la parte superiore della lattina.</li> <li>• La altura de la cámara impelente del túnel de latas debe estar entre 5 y 10 mm por encima de la parte superior de la lata.</li> <li>• La hauteur de la chambre de répartition des tunnels pour boîtes doit être comprise entre 5 et 10 mm au-dessus des boîtes.</li> </ul>	
<p>2</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ensure that the cans are passing through the tunnel in the correct direction.</li> <li>• Sicherstellen, dass die Dosen in der richtigen Richtung durch den Tunnel laufen.</li> <li>• Assicurarsi che le lattine attraversino il tunnel nella direzione corretta.</li> <li>• Asegúrese de que las latas pasen por el túnel en la dirección correcta.</li> <li>• Vérifiez que les boîtes sont acheminées dans le tunnel dans la bonne direction.</li> </ul>	
<p>3</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• If the can tunnel has been fitted with an inspection hatch, please ensure this is closed during operation.</li> <li>• Wenn der Dosentunnel mit einer Inspektionsluke ausgerüstet ist, muss diese während des Betriebs geschlossen sein.</li> <li>• Se il tunnel per le lattine è fornito di uno sportellino di controllo, assicurarsi che quest'ultimo venga chiuso durante il funzionamento.</li> <li>• Si se ha instalado en el túnel de latas una compuerta de inspección, asegúrese de que esté cerrada mientras esté en funcionamiento.</li> <li>• Si le tunnel pour boîtes est doté d'un hublot d'inspection, vérifiez qu'il est fermé pendant le fonctionnement.</li> </ul>	